


## Configurazione Router FRITZ!Box | Segreteria e deviazione VoIP

Per configurare la segreteria telefonica, o le deviazioni di chiamata quando sei occupato, devi accedere al menù di configurazione del tuo Router FRITZ!Box.

Di default l'indirizzo del router è <http://192.168.178.1>

La password di accesso è riportata nell'etichetta posta sotto il router


1. Accedi al menù di configurazione ed esegui il login



Una volta effettuato l'accesso, selezioniona la voce "Telefonia" dal menù, avrai a disposizione varie funzionalità.

In questa guida vedremo:

Segreteria telefonia  
Deviazione di chiamata



## Segreteria Telefonica


Dal menù della segreteria accedi alla pagina di configurazione, cliccando su "Impostazioni" potrai caricare il tuo messaggio di benvenuto, eventuali orari di attivazione, e quando riceverai un messaggio troverai in questa pagina gli eventuali file da ascoltare.



## Deviazione di chiamate

Dall pagina "Gestione Chiamate", accedete a "Deviazione di chiamata". Sul flag "Timer" potete eventualmente impostare degli orari per attivare questa funzionalità, ad esempio quando la vostra attività è chiusa, o decidete di andare in vacanza.

Per impostare nel dettaglio dove inviare le telefonate, cliccate su "Nuova deviazione di chiamata"



Ecco un esempio di configurazione di una deviazione di chiamata, dove per qualsiasi chiamata ricevuta, viene inoltrata al numero che andrete a indicare sulla casella "Al numero di destinazione"

